

OHUTUS- JA KASUTUSJUHEND

STIGA hekilõikur SPH 700 AE

1. ENNE KASUTAMIST

- Lugege hoolikalt läbi kogu ohutus- ja kasutusjuhend.
- Ärge kasutage masinat plahvatusohtlikus keskkonnas ega süttivate ainete läheduses.
- Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud tööpiirkonnast eemal.



2. ELEKTROOHUTUS

- Hoiduge keha kokkupuutest maandatud pindadega (torud, radiaatorid jne).
- Kaitske masinat niiskuse, vihma ja kahjustuste eest.

3. ISIKLIK KAITSE

- Olge tähelepanelik, ärge kasutage masinat väsinuna või alkoholi/meditsiiniliste ainete mõju all.
- Kandke kaitseprille, tolumumaski, kõrvaklappe, libisemiskindlaid jalatseid ja vajadusel kiivrit.
- Enne masina liigutamist või aku paigaldamist veenduge, et seade on välja lülitatud.
- Vabalt rippuvad riided, ehted ja pikad juuksed peavad olema kinnitatud või võimalusel eemaldatud.



4. MASINA KASUTAMINE JA HOOLDUS

- Äärmusliku töökoormuse vältimiseks valige tööle sobiv seade.
- Iga reguleerimise või lisavarustuse vahetuse eel eemaldage aku ja veenduge, et masin on täielikult seiskunud.
- Kontrollige regulaarselt liikuvate osade joondust, määrige ja puhastage terad teritamiseks, vältige takerdumist.
- Hoidke käepidemed puhtad, kuivad ja õlivabad.

5. AKUD JA AKULAADIJA

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud laadijat ja akusid.

6. HEKILÕIKURI ERIOHUTUSEESKIRJAD

- Hoia kehaosad lõiketeradest eemal — terad liiguvad ka pärast seiskamist.
- Transportimisel ja hoiustamisel katke tera kaitsekorgiga.
- Hooldustööde ajaks eemaldage aku.



- Pikendatud ulatusega hekilõikuriga töötades kasutage mõlemaid käepidemeid ja kandke peakaitsevahendit.
- Ärge kasutage pikendatud hekilõikurit elektriliinide läheduses.

7. VIBRATSIOONI JA MÜRA OHUD

- Kandke müravastaseid kõrvaklappe ja tehke regulaarselt pause, et vältida vibratsioonist tekkivaid kahjustusi.



8. HOOLDUS, TRANSPORT JA HOIUSTAMINE

- Enne hooldus-, reguleerimis- või transporditööd eemaldage aku ja laske masinal jahtuda.
- Hoidke seadet kuivas, puhtas ja lastele kättesaamatus kohas.
- Transportimisel fikseerige liikuvad komponendid, vältige teravaid nurki ja lööke.

9. KÄIVITAMINE

1. Eemaldage terakaitse.
2. Veenduge, et tera ei puutuks maad ega esemeid.
3. Paigaldage aku.
4. Vajutage ohutuslüliti.
5. Vajutage gaasitrikli lukku ja seejärel gaasitrikli.

10. TÖÖVÕTTED

- Vertikaalne lõikamine: alt üles kaarekujulise liigutusega, tera kehast eemal.
- Horisontaalne lõikamine: tera kallutatud 0° – 15°, aeglane ja ühtlane liikumine.

11. KASUTAMISE SOOVITUSED

- Kui terad jäävad kinni:
 1. Peatage masin.
 2. Oodake, kuni tera seiskub.
 3. Eemaldage aku.
 4. Eemaldage oksad.
- Kui lõikeseade liigselt kuumeneb:
 1. Peatage masin ja eemaldage aku.
 2. Määrige terade sisemisi pindasid.

12. SEISKAMINE

- Laske gaasitrikkel lahti.
- Lülitage ohutuslüliti välja.
- Oodake, kuni tera täielikult peatub.

13. PÄRAST KASUTAMIST

- Eemaldage aku ja pange laadima.
- Paigaldage terakaitse.
- Laske mootoril jahtuda.
- Puhastage masin.
- Kontrollige osade seisukorda.

